



Colocar uma camada de concreto magro (10 cm) no fundo do buraco, posicionar a Fossa e encher a Fossa com água. Encher o buraco com concreto magro até o topo da Fossa, não bloquear a tampa de visita. (lembre: encher antes a Fossa com água)

Colocar uma camada de concreto magro (10 cm) no fundo do buraco, posicionar o Filtro, encher com água, preencher o buraco com concreto magro até a altura do tubo de saída. Colocar uma camada de pedras, com 1,2m de altura de brita nº 4 ou 5.

POS. QUAN.		DESCRIÇÃO		DIMENSÕES	MATERIAL	REFERÊNCIA
DES.	DATA 07/03/03	POR	H REIF...	ARBO PLÁSTICOS ROTOMOLDADOS LTDA		
PROJ.	DATA .../.../...	POR			
APROV.	DATA .../.../...	POR	REFERÊNCIA	PROJETO:	
				Inst-Fo4000F14000	INSTALAÇÃO	
~	FOSSA 4000 LITROS E FILTRO 4000 LITROS ESQUEMA TÍPICO DE INSTALAÇÃO				ESCALA	REV.: ..0..
					Nº:.. I-101	